

ANTARI

# AF-3

エフェクトファン



## ▶ 製品の特徴

この度はANTARI製の照明演出機器AF-3をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

本製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

ANTARI「AF-3」はコンパクトでパワフルなエフェクトファンです。Wハンギングブラケットは置きで使用した場合180°の角度までカバーします。ハンギングブラケットにはハンガーの取り付けも可能で場所を問わず多目的に使用できます。

コントロールはノブ操作によるマニュアルコントロール、DMXによる操作、オプションのW-1を使用時のワイヤレスコントロールも可能です。消費電力は65Wと低く、ボディ本体には金属製のハウジングを用いており強固な作りとなっています。

### 特徴

- ・ パワフルな出力
- ・ 低ノイズ
- ・ ファン出力調整
- ・ DMX512対応
- ・ パワコンアウトプット搭載
- ・ オプション W-1ワイヤレスコントローラー
- ・ ハンギングブラケット取り付け可



# 安全上のご注意

ご使用の前に、かならずよくお読みください。

ここに記載の注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただくためのもので、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然にふせぐためのものです。かならず遵守してください。

この取扱説明書は、使用者がいつでも見ることが出来る場所に保管してください。



## 警告

「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。  
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には充分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。  
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。  
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。  
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。  
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。  
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。  
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する  
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

### 水に注意



この機器の上に、液体のはいつたものを置かない。また、浴室や雨天・霧の屋外などの湿気が多い場所で使用しない。  
本機は屋内専用です。感電や火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。  
感電のおそれがあります。

### 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音が出なくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

1. 操作する場合は、責任者監督のもとで行って下さい。
2. 大変危険ですので、ファンに手やモノなどを挿入しないでください。
3. この機器は耐水・防水機能はありません。水しぶきなどがかからないようご注意ください。
4. 使用していないときは電源コードを抜いてください。
5. 通気口を防ぐモノがないように取り除いてください。
6. ON/OFF、電源の抜き差しの前にはロータリースイッチを【0】ポジションに切り替えておいて下さい



## 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容について記載しています。

### 電源 / 電源ケーブル



長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、かならずコンセントから電源プラグを抜く。  
感電や火災、故障の原因になることがあります。



電源プラグを抜くときは、電源ケーブルを持たずに、かならず電源プラグを持って引き抜く。  
電源ケーブルが破損して、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を移動するときは、かならず電源ケーブルなどをすべて外した上で行う。  
ケーブルを傷めたり、機器の破損や傷害の原因となります。



この機器を電源コンセントの近くに設置する。  
電源プラグに容易に手の届く位置に設置し、異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、電源スイッチを切った状態でも微電流が流れています。長時間使用しない場合は、かならず電源プラグをコンセントから抜いてください。



直射日光のあたる場所、日中の車内やストーブの近くなど、極端に湿度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ、また、ほこりや振動の多い場所では使用しない。  
機器が変形したり、内部の部品が故障する原因となります。



不安定な場所に置かない。  
この機器が点灯して故障したり、傷害につながる場合があります。



この機器の上に乗ったり重いものを載せたりしない。ボタンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。  
機器の破損や傷害の原因となります。

## ▶ 操作

- 操作は大人が行なって下さい
- ファンの中に手や指などを入れないでください
- 本機は防滴仕様ではありません。水気のある場所ではご使用頂けません。
- 使用しない時は機器の電源を抜いて下さい
- 通気口に何も入れないで下さい

### 基本操作

操作方法は本体についているロータリーノブ又はワイヤレスコントローラー又は DMX コントローラーによって操作できます。

マニュアル操作の際は本体についているロータリーノブを使用します。

### ワイヤレスコントロール

ワイヤレスリモートコントロールをする場合は DIP SWITCH の 10 番を ON にします。全てのワイヤレストランスミッターは工場出荷時にペアリングされています。風量は本体のロータリーノブからしか変更できません。

- A ボタンを押すことでファンは動作し、
- B ボタンでストップします。

ワイヤレスコントロールを追加したい場合は下記にしたがって設定を進めて下さい。

1. 電源を入れます
2. DIP スイッチの 10 番を OFF にします
3. 再度 DIP スイッチの 10 番を ON にします。この時赤いライトが 10 秒程点灯します。点灯している 10 秒の間ワイヤレスコントローラーの A 又は B を押してペアリングしてください。ワイヤレスレシーバーが信号を受け取ると登録確認を示す緑色のライトが点滅します。
4. 緑色のライトが点滅し始めるとワイヤレストランスミッターのペアリングは完了です。

ワイヤレス機能はオプションで AF-3R 又は AF-3XR のバージョンにのみ適用されます。

### Z-3 有線コントローラー


有線リモコンを使用して操作する場合は機器の後ろ側にあるフォンジャックにオプションの Z3 コントローラーを接続します。コントローラーのスイッチを ON にすることで FAN を動作させ、ロータリーノブを調整することで風量を調整します。

AF-3 には有線コントロール用として 1/4 フォンジャックが備わっております。Z-3 有線コントローラーを使用し外部からのリモートが可能です。



ワイヤレスレシーバー

W-1 ワイヤレストランスミッター



DIP スイッチ



Z-3 有線コントローラー

### パソコン IN/OUT

AF-3 には有線コントロール用として 1/4 フォンジャックが備わっております。Z-3 有線コントローラーを使用し外部からのリモートが可能です。

AF-3 にパソコン出力が備わっており、他のエフェクトマシンへのカスケードが可能です。

※ AF-3X には備わっていません。



### DMX によるコントロール


DMX コントロールはマニュアルコントロールとワイヤレスコントロールの機能を無視します。

DMX アドレスは DIP スイッチで設定します。

DMX 値	ファンクション
000-005	FAN オフ
006-254	スピードアップ / リニア
255	スピード最大

### DIP スイッチの DMX アドレス

DIP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CH	1	2	4	8	16	32	64	128	256	ワイヤレスコントロール ON/OFF



## スペック

- 電源： AC100-120V 50/60Hz
- 最大出力： 900m<sup>3</sup>/hr, 530CFM (50Hz)  
1020m<sup>3</sup>/hr, 600CFM (60Hz)
- ファンスピード： 750~2550 rpm (50Hz)  
750~2800 rpm (60Hz)
- DMX： オンボード
- コントロール： ロータリーノブ (マニュアル)、W - 1 (ワイヤレス)
- DMX モード： 1ch (0 - 100% ボリュームレベル)  
2ch (0 - 100% ボリュームレベル, On/Off)
- 寸法： 333mm (W) x 370mm (H)
- 重量： 6kg
- オプション： ワイヤレスリ W-1、ダンブラケース、ハンガー

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司  
〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24